FICHE TECHNIQUE



COROXYL C4

Nettoyant et désembouant




Caractéristiques principales


- Nettoyant et désembouant pour tout type d'installation de chauffage central.
- Compatible avec tous les métaux y compris l'aluminium.
- Compatible avec tous les types de matériaux de synthèse, PE,
- pH neutre.
- Simple d'utilisation Dosage (1%).
- Pas de risque de surdosage pour l'installation.
- Rétablit l'efficacité énergétique de l'installation et garantit sa pérennité.
- Contribue à limiter les rejets de gaz à effet de serre.
- Respecte l'environnement.
- Non toxique que ce soit par contact, absorption ou inhalation.
- Agréé par le ministère de la santé (directive 2 juillet 1985)





Les phénomènes de corrosion et d'entartrage dans une installation de chauffage entrainent des dysfonctionnements et des pertes de rendements. Ils sont dus à des percements ainsi qu'à la formation de boues et d'oxydes de fer. L'utilisation d'un nettoyant ou désembouant permettra d'éliminer ces boues et oxydes de fer, rétablissant ainsi l'efficacité énergétique de l'installation.





Après le rinçage traiter l'installation avec l'inhibiteur de corrosion et de tartre **COROXYL C1** qui protégera durablement l'installation contre la réapparition des boues et oxydes de fer. Il contribuera également à empêcher la formation et les dépôts de tartre.

La pose d'un filtre, après rinçage, sur le retour chaudière pourra optimiser l'efficacité du désembouage et de **COROXYL C1**.



FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques physiques du produit

Aspect : brun foncé

pH (produit concentré) : 6,5 Point de congélation : -1

Conditionnement

Bidon de 1 litre ou jerrican de 20 litres (pour de plus grands conditionnements nous consulter).

Hygiène et sécurité

COROXYL C4 est un produit respectueux de l'environnement. Il est non toxique que ce soit par contact, inhalation ou absorption.

Cependant **COROXYL C4** reste un produit chimique, stocker le produit dans un local sec et ventilé, protéger contre le gel et utiliser les Equipement de Protection Individuel (EPI) adéquat (www.inrs.fr)

La fiche de données de sécurité du produit vous sera fournie sur simple demande.

L'Agrément du Ministère de la Santé du COROXYL C1 vous sera fourni sur simple demande.





